



SE DOVETE MONTARE **WeroLegno** SU PAVIMENTI CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Premesso che esistono due tipologie di riscaldamento a pavimento:

- tramite circolazione d'acqua
- tramite pannelli radianti

Il tasso di conducibilità termica dei parquet WeroLegno ne permette l'utilizzo con il riscaldamento a pavimento a CIRCOLAZIONE D'ACQUA.

E' vietato l'utilizzo di WeroLegno con riscaldamento tipo PRE (pannelli radianti) o pavimento riscaldante\refrescante.

METODI DI POSA

Per un risultato ottimale conviene rispettare le istruzioni di montaggio, utilizzare gli appositi accessori e seguire quanto di seguito:

- **WeroLegno Absolu** da 11mm. s di spessore e da 14 mm. di spessore dovrà essere posato a incollaggio totale sul suolo.
- **WeroLegno Funfloor** potrà essere posato anche flottante, consigliamo però l'incollaggio totale per un miglior rendimento dell'impianto riscaldante.

E' sconsigliato l'incollaggio a cordoli.

Il collante idoneo è di tipo PU mono o bicomponente.

Occorre porre molta attenzione, prima della posa, al tasso di umidità residua ed è essenziale che il fondo sia perfettamente secco prima di procedere alla posa, perché il legno è un materiale organico. Il massetto è considerato asciutto quando l'umidità non supera:

il 3% della sua massa secca se in malta o cemento,

lo 0,5% quanto è in anidrite (misuratore elettrico metodo cm)

Il massetto deve essere eseguito conformemente alle norme per il riscaldamento a pavimento

INFORMAZIONI GENERALI

Se il riscaldamento è in funzione, occorre spegnerlo 48 ore prima di dare inizio alla posa in opera, in quanto indurrebbe un repentino essiccamento del materiale ed un suo conseguente ritiro, mentre è necessario che rimanga nel suo standard normale.

L'essiccazione naturale dei sottofondi nuovi, deve essere completata con una messa a temperatura dell'impianto di riscaldamento, lasciandolo acceso per 3 settimane, indipendentemente dalla stagione. Successivamente l'impianto dovrà poi essere tassativamente spento 48 ore prima della messa in posa del parquet.

- ⊖ **La temperatura della superficie del parquet non deve in alcun caso superare i 23°C**
- ⊖ **La temperatura dell'acqua circolante non deve in alcun caso superare i 28°C**
- ⊖ **L'umidità dell'aria, dovrà essere contenuta al 60%**
- ⊖ **La temperatura dell'aria dovrà essere compresa tra i 12°C e i 28°C gradi centigradi**
- ⊖ **La serpentina deve essere installata a non meno di 30 mm. dalla superficie del piano di posa**
- ⊖ **Se la posa in opera di WeroLegno Funfloor si esegue flottante è consigliato utilizzare l'apposito materassino professionale Tuxplex**

Finita la posa, attendere almeno una settimana prima di accendere il riscaldamento. Avere cura di alzare progressivamente e gradualmente, la temperatura di 5°C al giorno, partendo da 5°C in modo da non provocare repentini sbalzi nel supporto, che sono dannosi per qualsiasi tipo di pavimento.